

Montageanleitung Geländer Typ 4

Das Geländer Typ 4 ist für den Chorpodeste Typ 2 gedacht. Je nachdem, wie man die Podeste Typ 2 aneinanderreihet, erhält man durch die trapezförmige Trittplatte eine gerade oder eine gebogene Linie, sodass das Geländer entweder an der kurzen oder der längeren Seite befestigt werden muss. Möglich ist beides. Achten Sie bei der Benutzung auf einen sicheren Stand der Podeste, in dem sie diese auf eine ebene und feste Fläche stellen.

Das einzelne Podest Typ 2 (Standardmaß 1200 x 350 mm) wird am besten auf die Trittfläche gelegt, um die Einsteckfüße für die Montage des Geländers vorbereiten zu können.

Auf der einen Längsseite stellt man die vorhandenen Einsteckfüße auf die entsprechende Höhe ein. Auf der gegenüberliegenden Längsseite (wo das Geländer befestigt werden soll) werden die bereits montierten Einsteckfüße entfernt, um die mitgelieferten schwarzen Auslegerfüße mit der längeren Seite nach außen auf die entsprechende Höhe montieren zu können. Diese werden wie die Einsteckfüße auf entsprechender Höhe mit dem kurzen Sicherungsbügel, der durch das Loch im Rahmen und dem Loch im Einsteckfuß durchgeschoben wird, mit der Flügelmutter manuell fixiert.

Nun stellt man das Podest auf die Füße.

Wichtig ist, dass die Trittfläche immer waagrecht eingestellt ist. Nur so kann ein sicherer Stand gewährleistet werden.

Zur Montage des Geländers nimmt man eines der beiden Seitenteile und steckt das erste Zwischenstück auf den dafür vorgesehenen Dorn und befestigt dieses mit einem kurzen Sicherungsbügel und der Flügelmutter. Dies wird noch zwei Mal wiederholt. Anschließend wird das zweite Seitenteil mit seinen Dornen in die drei Zwischenstücke gesteckt. Die Befestigung wird auch wieder mit den kurzen Sicherungsbügeln und den Flügelmuttern gemacht.

Das komplett zusammengebaute Geländer wird nun, auf der Seite der montierten Ausleger, auf den schwarzen Rahmen des Podestes Typ 2 gesetzt. Für die Befestigung benötigt man die 4 längeren, grau gekennzeichneten Sicherungsbügel, die durch die Löcher der Flanschen gesteckt werden und mit einer Flügelmutter befestigt wird. Dieser Vorgang findet zweimal am linken und zweimal am rechten Seitenteil statt.

Zur Sicherheit müssen noch einmal alle Flügelmuttern fest angezogen werden. Der feste Sitz ist ggf. bei dauerhaftem Einsatz zu prüfen.

Die Podeste dürfen nur mit den original mitgelieferten Teilen benutzt werden.

Nach jedem Gebrauch sind die Podeste auf Beschädigung zu prüfen, schadhafte Teile müssen sofort ausgetauscht und ersetzt werden.

Bei jeglicher selbständiger Veränderung erlischt die Betriebserlaubnis und der Gewährleistungsanspruch.

 uniflex 
Chorpodeste



Anke Kratz
Waiblinger Str. 21
71384 Weinstadt

Tel +49 (0)7151-967955
info@uniflex-chorpodeste.de
www.uniflex-chorpodeste.de

BW Bank
Konto 8230236
BLZ 60050101

IBAN: DE15 60050101 000 8230236
BIC: SOLADEST600
USt-IdNr. DE285689866

Geländer Typ 4 uniflex Chorpodeste



Materialliste Geländer Typ 4



8 x Sicherungsbügel klein



4 x Sicherungsbügel groß



12 x Flügelmutter



2 x Aussteller



1 x Seitenteil



1 x Seitenteil



3 x Zwischenstücke